N8154-59 2.5 型 HDD ケージ 取扱説明書

組み立てを行う前に

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読み、ご理解・ご確認し、 安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、装置に添付のユーザーズガイド等に記載されている注意事項も必ず読み、ご理解・ご確認の上、作業を行って〈ださい。ユーザーズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER DVD-ROM に格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。

安全について

1 注意	注意事項を無視して本製品を取り扱うと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器
	の損傷を引き起こす原因となることがあります。
	本製品の本体装置への取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、
05 /1	外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。
電源プラグを抜く	
\triangle	本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意して
(5)	ください。
\wedge	ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。
77	故障や感電の原因となります。
\wedge	本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れ
	のある場所に置かないで〈ださい。
\wedge	本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでくだ
	さい。
\wedge	本製品の端子部分を素手で触ったりしないで〈ださい。
	故障の原因となります。
A	本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に
<u> </u>	手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

本製品を本体装置に取り付ける際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。



N8154-59 2.5 型 HDD ケージ 取扱説明書




まえがき

本製品は、Express5800/GT110f-SおよびExpress5800/T110f-S専用の2.5型HDDケージです。 本製品を取り付けることにより、オプションの2.5型SAS/SATAハードディスクドライブあるいはSSD(ソリッドステートドライブ)を、最大で4台まで搭載することができます。

構成品

梱包箱には、次の物が入っています。 ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	2.5 型 HDD ケージ	1	
2	ロックプレート		
3	3 ローラー		
4	ダミートレー	3	ハードディスクを搭載しないスロットに取り付けてください。
5	SAS/SATA ケーブル	1	
6	MB-SASBP 信号ケーブル	1	
7	フロントベゼル	1	本製品を取り付けた後、本体装置に取り付けて〈ださい。
8	フロントベゼル固定用ネジ	1	本袋印を取り刊けた後、本体表直に取り刊けて\たcvi。
9	ベゼルロックキー	2	
10	取扱説明書	1	本書
11	保証書	1	



NEC

取り付け方法


本製品を本体装置へ取り付ける際には、必ず本体装置に添付のユーザーズガイドに従い正しく取り付けてください。




3.5型 HDD ケージを搭載した構成からの変更の場合、さらにマザーボードのジャンパー設定 の変更とファームウェア(SDR)のアップデートが必要です。詳細は5ページを参照してください。

ケーブル接続/バックプレーンのジャンパー設定

(1) オンボードの SATA コントローラーを利用する場合 (マザーボード上の Mini SAS コネクターと接続する場合)




バックプレーンボードへのケーブル接続とジャンパー設定は下図を参照してください。




NEC

(2)オプションの RAID コントローラーを利用する場合 (オプションの RAID コントローラーの Mini SAS コネクターと接続する場合)



バックプレーンボードへのケーブル接続とジャンパー設定は下図を参照してください。




3.5型 HDD ケージを搭載した構成からの変更について

3.5 型 HDD ケージを搭載した構成から本製品を搭載した構成に変更する場合、さらにマザーボードのジャンパー設定の変更とファームウェア(SDR)のアップデートが必要です。

(1)マザーボードのジャンパー設定変更

3.5型 HDD ケージを搭載した構成の設定から 2.5型 HDD ケージを搭載した構成の設定に変更します。



(2)ファームウェア(SDR)のアップデート

以下のWebサイトを参照し、SDRのアップデートを実施してください。

NEC コーポレートサイト(http://jpn.nec.com/)の「サポート・ダウンロード」 「サポート情報」

「PC サーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 「モデル名」を「GT110f-S」または「T110f-S」として検索してください。